

WATT<u>ÍMETRO DIGITAL TIPO PINZA</u>

MODELO: ET-4090

CARACTERÍSTICAS

• Display: Funciones Voltaje: LCD 6000 Conteos

Funciones Potencia, Ohm & Hz: LCD 9999 Conteos

Función ACA: LCD 4000 Conteos

- Display con Iluminación
- Tasa de Actualización Nominal: Función Potencia: 1 por segundo

Funciones Voltaje, ACA, Ohm, Hz & Temperatura: 4 por segundo

- Indicación de Polaridad: Automática
- Indicación de Sobrerango: OL
- Indicación de Batería Agotada: ===
- Auto Power Off: Aprox. 17 minutos o deshabilitado
- Data Hold
- Peak Hold (solamente para ACA y ACV)
- Selección Automática: ACV, DCV o ACA
- Medida de Frecuencia de la Red Eléctrica
- Apertura de la Pinza: 45mm máximo
- Diámetro del Conductor: 45mm máximo
- Coeficiente de Temperatura: 0.15 x (precisión especificada)/°C
 @ (0°C 18°C o 28°C 40°C), o especificado de otra manera
- Ambiente de Operación: 0°C a 40°C, RH Máximo de 80% para temperatura hasta 31°C decayendo linearmente para 50% de humedad relativa en 40°C
- Ambiente de Almacenamiento: -20°C a 60°C, RH < 80% (sin batería)
- Altitud de Operación: Hasta 2000m
- Grado de Polución: 2
- Alimentación: Batería padrón tamaño AAA 1.5V (NEDA 24A o IEC LR03) X 2
- Consumo: Funciones Voltaje, ACA, Hz & Potencia: 10mA típico
 Funciones Ohm & Temperatura: 4mA típico
- EMC: De acuerdo EN61326(1997, 1998/A1), EN61000-4-2(1995),
 y EN61000-4-3(1996) En campo de RF de 3V/m: Precisión Total
 = Precisión Especificada + 45 dígitos

No especificado para campos eléctricos arriba de 3V/m

- Dimensiones: 224(Al) x 78(An) x 40(P)mm
- Peso: Aprox. 224g (incluyendo batería)







APLICACIONES

Instrumento que tiene como principal característica una interfaz RS-232C, disponible en todas las funciones, que es utilizado para generar laudos y monitoramiento en señales de potencia, voltaje, corriente, entre otros. Tiene también medición de frecuencia de la red, resistencia y temperatura.

SEGURIDAD

Este equipo está de acuerdo con la Categoría de Instalación III 600V de las normas IEC61010-2-032(2002), EN61010-2-032(2002), UL61010B-2-032(2003).

Utilice siempre equipos de protección individual.



GENERAL

Precisión es ±(% lectura + número de dígitos) o especificado de otra manera, en 23°C ± 5°C y humedad relativa <75%. Ciclo de calibración recomendado de 1 año.

VOLTAJE DC

Rango: 600V

• Precisión: ± (0.5%+5D)

Resolución: 0.1V

Impedancia de Entrada: 2MΩ, 30pF nominal

• NMRR: > 50dB @ 50/60Hz

• CMRR: > 120dB @ DC para 50/60Hz, Rs=1k Ω

Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

VOLTAJE AC

Rango: 600V

• Precisión: ± (0.5%+5D) para 50Hz ~ 60Hz

± (1.5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz

 \pm (2.5%+5D) para 500Hz ~ 3.1kHz

Resolución: 0.1V

• Factor de Cresta: < 2.3 : 1 en el fondo de rango

< 4.6 : 1 en el medio de rango

• Impedancia de Entrada: 2MΩ, 30pF nominal

• CMRR: > 120dB @ DC para 50/60Hz, Rs= $1k\Omega$

Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

RESISTENCIA

• Rango: 999Ω

• Precisión: ± (1.0%+6D)

Resolución: 0.1Ω

Voltaje de Circuito Abierto: 0.4V DC típico

Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

FRECUENCIA

• Rango: 5Hz ~ 500Hz

• Precisión: ± (0.5%+4D) Resolución: 0.01Hz, 0.1Hz

Sensibilidad de Entrada: Rango 600V: >30V

Rango 40A: >4A Rango 400A: > 40A Rango 1000A: > 400A

Protección de Sebrecarga: Igual a la Corriente

AC y Voltaje AC

CORRIENTE AC

Rangos: 40A, 400A, 1000A

Precisión:

 $0 \sim 1000A \pm (1.0\% + 5D)$ para 50Hz / 60Hz

 $0 \sim 400A \pm (2.0\% + 5D)$ para $45Hz \sim 500Hz$

400A ~ 1000A ± (2.5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz

 $0 \sim 400A \pm (2.5\% + 5D)$ para $500Hz \sim 3.1kHz$

 $400A \sim 1000A \pm (3.0\% + 5D)$ para $500Hz \sim 3.1$ kHz

(1) Error inducido por conductor adyacente con

fluio de corriente: < 0.06A/A

(2) Precisiones especificadas para mediciones echas en el centro de la pinza y de 1% a 100% del rango. Adicione 1% a la precisión especificada para medidas echas DENTRO de las marcas de la pinza (opuesto a la apertura de la pinza). Adicione 4% a la precisión especificada para medidas echas FUERA de las marcas de la pinza (en dirección a la apertura de la pinza)

• Resolución: 0.01A, 0.1A, 1A

Factor de Cresta:

< 2.5 : 1 en el fondo de rango (rangos 40A y 400A)

< 5.0 : 1 en el medio de rango (rangos 40A y 400A)

< 1.4 : 1 en el fondo de rango (rango 1000A)

< 2.8 : 1 en el medio de rango (rango 1000A)

• Protección de Sobrecarga: 1000A AC RMS continuos

TEMPERATURA

• Rangos: -50°C ~ 300°C, -58°F ~ 572°F

• Precisión: ± (2.0%+3°C) \ ± (2.0%+6°F)

* Adicione 3°C (o 6°F) la precisión especificada @ -20°C ~ -50°C (-4°F ~ -58°F)

* La precisión y rango del termopar no está inclusa

Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

FACTOR DE POTENCIA TOTAL (PF)

• Rangos: 0,10 ~ 0,99

Precisión: F ~ 21ª: 3D

22ª ~ 51ª: 5D

(1) Precisión especificada @ ACA fundamental > 2A y ACV fundamental > 50V

• Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente AC y Voltaje AC



TESTE DE CONTINUIDAD

- Rango: Bocina
- Testador de Continuidad Audible: Umbrío entre 10Ω y 300Ω
- Tiempo de Respuesta: 250µs
- Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

THD%-F

- Rango: 0% ~ 100%
- Precisión: Fundamental (1.5%+6D)

$$2^{\underline{a}} \sim 3^{\underline{a}} \pm (5.0\% + 6D)$$

$$4^{a} \sim 16^{a} \pm (2.5\% + 6D)$$

$$17^{\underline{a}} \sim 41^{\underline{a}} \pm (3.0\% + 6D)$$

$$42^{\underline{a}} \sim 51^{\underline{a}} \pm (4.5\% + 6D)^*$$

- (1) THD-F es definido como: (RMS Total Armónicas / RMS fundamental) x 100%
- (2) Rango & resolución para el modo de display doble: 0% ~ 99%
- (3) Precisión especificada @ ACA fundamental > 5A y ACV fundamental > 50V
- (4) Adicione 6D a la precisión especificada @ lecturas de THD-F < 10% o > 75%
- (5) No especificado @ lecturas de THD-F > 95%

POTENCIA kW

- Rangos: 1kW, 10kW, 100kW, 600kW
- Precisión

F~10^a: PF =
$$0.99 \sim 0.70$$
: $\pm (2.0\%+6D)$

 $PF = 0.70 \sim 0.50$: $\pm (3.0\% + 6D)$

 $PF = 0.50 \sim 0.30$: $\pm (4.5\% + 6D)$

 $PF = 0.30 \sim 0.20$: $\pm (10\% + 6D)$

 $11^{\underline{a}} \sim 25^{\underline{a}}$: PF = 0.99 \sim 0.50: \pm (3.5%+6D)

PF = $0.50 \sim 0.30$: $\pm (4.5\%+6D)$ PF = $0.30 \sim 0.20$: $\pm (10\%+6D)$

 $26^{a} \sim 46^{a}$: PF = 0.99 \sim 0.30: \pm (4.5%+6D)

 $PF = 0.30 \sim 0.20$: $\pm (10\% + 6D)$

 $47^{\underline{a}} \sim 51^{\underline{a}}$: PF = 0.99 \sim 0.30: \pm (10%+6D)

 $PF = 0.30 \sim 0.20$: $\pm (15\% + 6D)$

- (1) Precisiones especificadas para mediciones echas en el centro de la pinza
- (2) Precisión especificada @ ACA fundamental > 5A y ACV fundamental > 90V
- Resolución: 0.1W, 0.001kW, 0.01kW, 0.1kW
- Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente AC y Voltaje AC

POTENCIA KWAR

- Rangos: 1kVAR, 10kVAR, 100kVAR, 600kVAR
- Precisión:

```
F \sim 10^{\underline{a}}: PF = 0.99 \sim 0.70: \pm (2.0%+6D)
```

 $PF = 0.70 \sim 0.50$: $\pm (3.0\% + 6D)$

 $PF = 0.50 \sim 0.30$: $\pm (4.5\% + 6D)$

 $PF = 0.30 \sim 0.20$: $\pm (10\% + 6D)$

 $11^{\underline{a}} \sim 25^{\underline{a}}$: PF = 0.99 \sim 0.50: \pm (3.5%+6D)

 $PF = 0.50 \sim 0.30$: $\pm (4.5\% + 6D)$

 $PF = 0.30 \sim 0.20$: $\pm (10\% + 6D)$

 $26^{a} \sim 46^{a}$: PF = 0.99 \(\times 0.30: \(\times (4.5\% + 6D)

 $PF = 0.30 \sim 0.20$: $\pm (10\% + 6D)$

 $47^{\underline{a}} \sim 51^{\underline{a}}$: PF = 0.99 ~ 0.30: ± (10%+6D)

 $PF = 0.30 \sim 0.20$: $\pm (15\% + 6D)$

- (1) Precisiones especificadas para mediciones echas en el centro de la pinza
- (2) Precisión especificada @ ACA fundamental > 5A y ACV fundamental > 90V
- Resolución: 0.1VAR, 0.001kVAR, 0.01kVAR, 0.1kVAR
- Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente AC y Voltaje AC

POTENCIA kVA

- Rangos: 1kVA, 10kVA, 100kVA, 600kVA
- Precisión:

 $F \sim 10^{2}$ @ PF = 0.99 \sim 0.1: ± (2.0%+6D)

 $11^{\frac{1}{2}} \sim 25^{\frac{1}{2}}$ @ PF = 0.99 ~ 0.1: ± (3.5%+6D)

 $47^{\underline{a}} \sim 51^{\underline{a}}$ @ PF = 0.99 ~ 0.1: ± (5.5%+6D)

- (1) Precisiones especificadas para mediciones echas en el centro de la pinza
- (2) Precisión especificada @ ACA fundamental > 5A y ACV fundamental > 90V
- Resolución: 0.1VA, 0.001kVA, 0.01kVA, 0.1kVA
- Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente AC y Voltaje AC

INDICACIÓN A-LAGS

- El indicador "A-lags" del LCD encende para indicar un circuito inductivo, o una Corriente A atrasada en relación a el Voltaje V
 - (1) La indicación A-lags es especificada para fundamental de 50/60Hz sin harmónicas, y para ACV > 90V, ACA > 9A, & PF < 0.95

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



ACCESORIOS

- 1. Manual de Instrucciones
- 2. Puntas de Prueba (par)
- 3. Baterías
- 4. Termopar Tipo K
- Cable & CD con Software para Interfaz con PC
- 6. Bolsa para Transporte

ACCESORIOS OPCIONALES/REPOSICIÓN

Entre en contacto con nosotros para obtener piezas de substitución y accesorios opcionales para su equipo de medición.

Utilice siempre accesorios originales Minipa.

- 1. Punta de Prueba MTL-07
- 2. Punta de Prueba MTL-24
- 3. Cable de Conexión Banana/Banana MTL-22, MTL-37
- 4. Cabo de Conexión Banana/Jacaré MTL-23
- 5. Kit de Puntas de Prueba MTL-100
- 6. Conjunto de Puntas y Cables Modulares MTL-50B/R, MTL-51, MTL-52, MTL-55
- 7. Puntas Termopares Tipo K: MTK-01 (universal), MTK-13 (inmersión), MTK-14 (contacto), MTK-15 (perfuración) y MTK-16 (alta temperatura)
- 8. Adaptador para Conector Tipo K: MAK-2
- 9. Certificado de Calibración











Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Figuras meramente ilustrativas.